

ProTek R20

机架组装示意图

Frame Assembly Guide

1. 底板
Bottom plate x1
2. 顶板
Top plate x1
3. 摄像头侧板打印件 (一对)
Cam side plate TPU x1
4. 摄像头座打印件
Cam mount TPU x1
5. 天线尾座打印件
Antenna mount TPU x1
6. 可调狗座底座
GoPro TPU bottom stand x1
7. M2*8 内六角带垫螺丝
M2*8 wash head hex screw x5
8. M2*5内六角螺丝
M2*5hex screw x16
9. M2*6内六角螺丝
M2*6hex screw x20
10. M2*15 圆形网纹铝柱
M2*15 Al. Standoff x8
11. M2 304不锈钢螺母
M2 SS304 nut x3
12. M2防松自紧螺母
M2 Lock nut x7
13. 电池防滑垫
Battery Pad x2
14. 2.0寸 黑色 桨保护罩一套
2in props guard black x1

附赠 Additional parts

15. M2*7内六角螺丝
M2*7hex screw x10
16. M2*16内六角螺丝
M2*16hex screw x6
17. M3*20内六角螺丝
M3*20hex screw x1
18. M3尼龙螺母
M3 Nylon nut x1
19. 小天线保护管
Antenna tube x2
20. 小天线保护管帽
Antenna cap x2
21. 10*130mm 超纤皮电池扎带
10*130 Battery strap x1

附赠 Additional parts

22. 10*150mm 超纤皮电池扎带
10*150 Battery strap x1
23. 套机通用贴纸
Sticker x1

