

ProTek35 V1.2

机架组装示意图

Frame Assembly Guide

1. 底板

Bottom plate

x1
2. 顶板

Top plate

x1
3. 前后保险打印件

Backlight TPU

x1
4. 脚垫打印件

Arm Gard TPU

x1
5. 图传/915天线座打印件

915 Antenna holder TPU

x1
6. 可调狗座底座打印件

GoPro bottom stand TPU

x1
7. LED灯显Logo打印件

LED Logo TPU

x1
8. M2.5*8内六角螺丝

M2.5*8hex screw

x16
9. M2.5*6内六角螺丝

M2.5*6hex screw

x8
10. M2*7内六角螺丝

M2*7hex screw

x20
11. M1.6*20内六角螺丝

M1.6*20hex screw

x6
12. 保护罩

Prop Guard

x1
13. LED灯珠

LED light

x1
14. 条形EVA棉

EVA Sponge

x1
15. 电池防滑垫

Battery Pad

x2

- 附赠

Additional parts
16. M5法兰螺母

M5 nut

x1
17. 内六角扳手

Allen wrench

x1
18. M5*20内六角螺丝

M5*20hex screw

x1
19. M3*18内六角螺丝

M3*18hex screw

x1
20. M3尼龙螺母

M3 Nylon nut

x1
21. M2*8内六角螺丝

M2*8hex screw

x4
22. M2*4内六角螺丝

M2*4hex screw

x4
23. M2*22内六角螺丝

M2*22hex screw

x6
24. M2防松自紧螺母

M2 Lock nut

x6
25. 可调狗座底座打印件

GoPro bottom stand TPU

x1
26. 摄像头扩展打印件

Camera expansion TPU

x1
27. 三线 单头端子线

3 pin terminal connector

x1
28. 集线管 24.5mm*5mm

Motor wire protector

x4
29. 小天线保护管

Antenna tube

x2
30. 小天线保护管帽

Antenna cap

x2
31. 天线固定底座

Antenna fixed base

x1
32. 15*200mm 超纤皮电池扎带

15*200 Battery strap

x2

